

Инструкция Donel

Водонепроницаемая розетка IP66 для улицы

DIP66SO2

СерияDIP66



Спецификация

1	Элемент	СФ66-2С1
2	Тип	Водонепроницаемая розетка
3	Номинальное напряжение	110В-250В
4	Номинальный ток	16А
5	Материал	АБС/ПК
6	Цвет	Серый
7	Температура	-20 ~ 55 °С
8	IP-класс	IP66
9	Емкость	2/дуплексных модуля 45 мм
10	Тип розетки	Евро (Щуко)Разъем;
11	Размер	200*100*73

Демонстрация продукта



Особенность

- 1).Номинал IP66, крышка останется открытой, чтобы обеспечить легкий доступ к розеткам;
- 2). Применимо для модулей диаметром 45 мм внутри;
- 3). Коробка размером 86*86 мм, выбитая 4*24 мм с прозрачной крышкой.
- 4).2*Евро (Щуко)розетка

Приложение

Водонепроницаемая розетка подходит для портов, доставки, холодного хранения, мойки автомобилей и кухни, ванной комнаты, балкона, например, стиральных машин, находящихся во влажной или распыленной среде, работа может осуществляться напрямую через прозрачную мембрану. Может быть оснащен аксессуарами серии модулей ремennого соединения и базовой серией; Рамку можно установить перед крепежным винтом на основании достаточного места для проводки кабеля, сделать установку компактной и надежной, удобное обслуживание, обеспечить степень защиты IP66.

Сертификация и утилизация

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке. Розетка Donel экологически безопасны, не требуют специальных условий утилизации.

Транспортировка и хранение

Изделие транспортировать и хранить в штатной упаковке при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Гарантийные обязательства

Гарантия 2 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации. Не подлежат замене изделия, имеющие видимые повреждения корпуса. Не подлежат замене, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с изделием.

Требования безопасности

Розетки Donel ремонту не подлежат. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

- Разбирать
- Производить монтаж и демонтаж при включенном электропитании. Перед установкой или заменой розетки отключите питание.